

4 Blocks

Utarbeidet av (navn): Petter Haugen / Klimakontakten AS		Rev. dato: 15.12.15	Side: 7 av 11
Dokumentnr.:	Dokumentnavn: FDV-instruks Luftbehandlingsanlegg-Radiatoranlegg		

4.9 LUFTING AV RADIATORER

Det er viktig at alle lufter radiatorene sine når radiatoranlegget blir slått på, og hver gang du hører «surkling». Uten lufting gir ikke radiatorene noe særlig varme, og det blir mindre varme oppover i etasjene.

Du må alltid lufte radiatoren etter at varmen er slått på (hver høst).

Dersom du hører susing eller klukking i radiatorene må du lufte dem (heile året). Om det er mye luft i radiatoren er det sjans for rust på innsiden, i så fall må du skifte ut hele radiatoren din eller betale for en kostbar reparasjon.



Eksempel på luftenøkkel til radiator

4.9.1 Slik lufter du en radiator:

- Om du ikke har luftenøkkel, kan du kjøpe en i en vanlig jernvarebutikk (f.eks. Jernia, Clas Ohlson). Nøkkelen er ganske liten (ca 2 cm), og har en rund ende med firkanta hull.
- I enden av radiatoren (på motsatt side av der røret kommer inn i radiatoren) er det en liten ventil. Bruk nøkkelen til å skru opp denne ventilen til du hører susing av at lufta går ut. **Viktig: Ikke skru så mye at heie ventilen løsner (da vil vannet flomme ut over gulvet), du skal bare åpne nok til at du hører at lufta går ut.**
- Vent til det begynner å komme ut vann, og la det renne ut en desiliter vann (en liten kopp) så du er sikker på at radiatoren er tom for luft. Det er nyttig med ei fille og en liten bolle til dette.
- Det kan hende dette må repeteres noen ganger før all luften er ute av systemet